

## **POKYNY K INSTALACI PRO Plynyl® STĚNOVÉ TKANINY (TAPETY) S NETKANÝM NYLONOVÝM PODKLADEM**

Plynyl® bude poskytovat dlouholetý uspokojivý servis, pokud bude řádně udržován.  
Následující pokyny zajistí bezpečnou a správnou instalaci.

### **1. PRAVIDLA A PODMÍNKY**

---

- 1.1. Materiál musí být před montáží zkontrolován.
- 1.2. Vazba tkanin Chilewich paralelně nekoresponduje s hranou řezu, a proto je jakékoliv zvlnění, ohnutí či nesouměrnost produktu považováno za normální vzhledem ke způsobu, jakým je textilie tkaná. Tolerance pro ohnutí a asymetrii je cca 3,81 cm v obou směrech. Některé vzory mohou také vykazovat světlé a tmavé stínování materiálu, což je také v souladu s procesem výroby. Toto stínování je evidentní i ve švech, kdy dva kusy stejného stylu mohou mít odlišný odstín.
- 1.3. Jako u všech tkaných výrobků se barvy mohou v rámci jediného nebo více výrobních cyklů lišit. Barvy produktů se také mohou lišit od vzorků, vzorových obrázků na webových stránkách a dalších propagačních materiálů v řadě Chilewich.
- 1.4. Instalace špatné barvy nebo vzoru není důvodem k reklamaci.
- 1.5. Po provedení řezu již není možné provádět žádné úpravy.
- 1.6. Materiál by měl být testován nalepením maximálně tří pruhů tapety. Pokud máte po nalepení prvních tří pruhů nějaké dotazy, kontaktujte Vašeho dodavatele.
- 1.7. Spodní vrstva tapety z netkaného nylonu není odnímatelná.

### **2. PŘÍPRAVA PODKLADU**

---

- 2.1. Všechny zbytky původních tapet či předchozích maleb a zbytky lepidla musí být dokonale odstraněny. Případné nerovnosti vytmelte a zbruste. Výsledkem by měl být čistý, hladký, rovný a důkladně suchý povrch.
- 2.2. Chilewich nedoporučuje instalovat stěnové textilie na stávající materiál.
- 2.3. Lesklé povrchy by měly být obroušeny, aby povrch zmatněl a lehce zdrsňel. Prach odstraňte suchým hadříkem.
- 2.4. Stěny by měly být důkladně utěsněny – na všechny povrchy by měl být použit kvalitní nátěr na stěny. Chilewich doporučuje použít např. produkty Dursilite nebo Dursilite Plus od Mapei.
- 2.5. Obložení stěn obvykle není nutné. Případné další úpravy povrchu jsou na zvážení osoby kompetentní k provedení instalace.

- 2.6. Pokud je nezbytné pod tapetu použít papírovou nebo plátěnou podložku, musí být přilepena ke stěně kvalitním lepidlem s vysokou lepicí silou, které se bude používat k lepení samotných vinylových tapet.
- 2.7. Podklad pod tapetou musí být čistý, hladký, důkladně suchý a strukturálně neporušený.
- 2.8. Čerstvě omítnuté stěny musí být před aplikací suché.
- 2.9. Barva tapetovaného povrchu by měla být jednotná v celé ploše instalace. Různé barvy stěny mohou ovlivnit výsledný celkový vzhled tapety.
- 2.10. Teplota v místnosti instalace nebo skladování by měla být stále udržována nad 13°C.
- 2.11. Pro správnou instalaci je nutné kvalitní osvětlení.

### 3. LEPIDLO

---

- 3.1. Používejte velmi kvalitní lepidlo s vysokou lepicí silou, doporučuje se např. ADESILEX MT32 od Mapei nebo UZIN WK 222.

### 4. APLIKACE

---

- 4.1. Švy budou viditelné při použití Chilewich textilií.
- 4.2. Ořízněte 5–7 cm od okraje (přibližně šířka většiny okrajů). Řežte na stole s rovnou hranou za použití nové břitvy pro každý řez.
- 4.3. Ořízněte všechny okraje stejně.
- 4.4. Neměňte zavěšení.
- 4.5. Tkaninu nemačkejte.
- 4.6. Lepidlo by mělo být aplikováno pouze na stěnu. Otestujte malý kus, abyste určili množství lepidla, které by se mělo nanášet, a délku času pro zaschnutí lepidla, než bude možné tkaninu přitisknout.**
- 4.7. Vnější rohy plochy stěny by měly být předběžně natřeny lepidlem a nechat vyschnout. Důvodem je větší přilnavost tkaniny v rozích. Pokud musí být tento předběžný nátěr nechat vyschnout přes noc nebo delší dobu, ujistěte se, že lepidlo není kontaminováno prachem nebo nečistotami. Při aplikaci lepidla na celou stěnu během instalaci naneste lepidlo v rozích znovu.**
- 4.8. Nechejte lepidlo lepkavé (přibližně po 10 minutách schnutí), jinak by se mohlo vsáknout do stěny. To je důležité pro úspěšnou instalaci. Zavěste první pás kolmo tak, aby překryl strop a podlahu. Použijte vyhlazovací kartáč, pokud bude potřeba vyvinout tlak pro přilnutí tkaniny ke stropu a k odstranění vzduchových bublin. Ujistěte se, že tkanina dosáhla dobrého kontaktu se stěnou. Kolem oken, stropu a podlahy ořežte tkaniny nůžkami nebo nožem.**

- 4.9. Použijte váleček pro zarovnání okrajů na švech u stropu a na podložce. Při odstraňování bublin nebo ohybů dbejte na to, abyste příliš netlačili na povrch. Při velkém tlaku může nastat prosáknutí lepidla skrz tkaninu.
- 4.10. Umístěte druhý pás k okraji prvního proužku (nebo překrytí a dvojitý řez) a pevně vyhladíte. Při dvojitém řezání je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození podlahy. Je vyžadován dvojitý řezný nástroj nebo švová podložka. Přebytečný ořezaný okraj by měl být odstraněn ze stěny a švy uzavřeny během jedné hodiny. Opakujte přecházející kroky pro každý pás.
- 4.11. Každý pás očistěte čistou vodou, abyste odstranili přebytečné lepidlo. Pokud je to nutné, použijte měkký štětec. Tuto vodu často měňte. Utřete ji čistou utěrkou. Umyjte zbytky lepidla ze stropu a podlahy. Nenechávejte žádné překrytí ve švech. Švy by se neměly nacházet blíže než 15 cm od rohů.
- 4.12. Venkovní rohy mohou být instalovány pevně pomocí horkovzdušné pistole. Nepřikládejte horkovzdušnou pistoli těsně k povrchu, aby nedošlo k roztavení tkaniny. Nedržte horkovzdušnou pistoli nad jedním místem delší dobu. Manipulujte s horkovzdušnou pistolí v rohu a zároveň vytlačujte bubliny, aby se vytvořil hladký roh.